

TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	DVT	SL
		<p>+ Khi kết nối máy học viên với máy điều khiển chính, hệ thống có thể thực hiện các chức năng giảng dạy, phát âm thanh, giám sát, học nhóm, thi cử, nghe chương trình A-B và nhiều tính năng khác.</p> <p>- Cổng kết nối:</p> <p>+ Cổng kết nối tín hiệu DC-10: 01 cổng, Cổng nguồn điện: 01 cổng, Cổng micro: 01 cổng, Cổng tai nghe: 01 cổng, Cổng đầu ra âm thanh: 1 cổng, kết nối với tai nghe giám sát của học viên hoặc thiết bị ghi âm bên ngoài, Cổng USB: 1 cổng, kết nối với thiết bị USB ngoài.</p> <p>- Nút bấm và chức năng hoạt động:</p> <p>+ Tích hợp 3 Nút [SET], [EFFECT], [STANDBY]: Cài đặt âm thanh về hiệu ứng cân bằng, âm cao, âm trầm.</p> <p>+ Nút [MIC] tự luyện tập nói: Bật micro học viên để tự luyện tập nói riêng. Học viên không thể giao tiếp với giáo viên hoặc học viên khác.</p> <p>+ Nút [RESET/ESC]: Đặt lại thiết bị học viên về trạng thái ban đầu.</p> <p>+ 04 Nút [VOLUME]: Đặt âm lượng từ cấp độ 1 đến cấp độ 4.</p> <p>+ Nút [CALL]: Học viên gọi giáo viên. Khi giáo viên bật micro học viên, học viên có thể trò chuyện riêng với giáo viên.</p> <p>+ 02 Nút [UP] và [DOWN]: Trong kỳ thi tự do, học viên sử dụng để trả lời câu hỏi và lật lên. Nhấn một lần để lật lên một câu hỏi.</p> <p>+ 02 Nút [Program A] và [Program B]: Nút chuyển chương trình, nhấn để chuyển chương trình nghe của học viên sang kênh A hoặc B.</p> <p>+ Nút [M]: Nút thiết lập số ghế học viên. Và 04 phím để tăng giảm vị trí ghế học viên. Đánh số tự do cho máy học viên, và máy học viên có thể thay đổi vị trí tự do.</p> <p>+ Học viên có thể tự Ghi âm hội thoại học viên vào thiết bị USB và nghe lại (Đọc) nội dung âm thanh MP3 từ thiết bị USB và thao tác như phát/tạm dừng, bài trước, bài sau, dừng phát trên máy học viên.</p> <p>+ Tích hợp 06 phím chức năng A,B,C,D,E,F, 2 chức năng trong 01 phím: Bao lựa chọn đáp án/Trả lời trong kỳ thi: A,B,C,D,E,F. Trong chế độ giọng nói (chỉnh sửa giọng nói) phát nội dung MP3 từ USB bên ngoài: Phím A có chức năng bật chế độ ghi âm, phím B là nút phát/tạm dừng nội dung âm thanh MP3 từ thiết bị USB, 02 phím C/D là nút chuyển đến Bài MP3 tiếp theo/ Quay lại bài MP3 trước, phím E đây là nút dừng nội dung đang phát trên thiết bị USB, nút F là để xóa hiển thị trạng thái trên màn hình LCD.</p>		
7.2	Tai nghe dành cho học viên kèm micro	Tai nghe Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015	Chiếc	35